



Rolety materiałowe DZIEŃ/NOC i TRADYCYJNE

1. Użytkowanie rolety materiałowej

- Do obsługi rolety materiałowej służy łańcuszek.
- Roleta powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za łańcuszek.
- Górny i dolny punkt zatrzymania rolety są regulowane poprzez odpowiednio zamontowane spinki łańcuszka rolety. Jeśli na skutek użycia nadmiernej siły lub na skutek celowego działania spinki zostaną usunięte, roleta może zablokować się w kasecie lub może dojść do oderwania się materiału rolety od rurki nawojowej.
- Spinki łączące łańcuszek rolety mogą się rozpiąć przy mocniejszym szarpnięciu za łańcuszek. Jest to uwarunkowane dyrektywą UE 2001/95/WE. Należy je spiąć we własnym zakresie.
- W okresie grzewczym zalecamy pozostawianie rolety w pozycji niedomkniętej dla uniknięcia nadmiernego skraplania się pary wodnej.
- Ze względu na specyfikę materiału DZIEŃ/NOC (naprzemienne pasy, w tym jeden przezierny z minimalną ilością materiału) dopuszczalne jest uginanie się pasów pod własnym ciężarem (łódkowanie się). W materiałach typu DZIEŃ/NOC łódkowanie się stanowić może 2-3% całkowitej szerokości materiału.
- Dopuszczalna jest rozbieżność w wysokości pasów do 5%.
- W pomieszczeniach o niskiej wilgotności może dochodzić do elektryzowania się materiałów DZIEŃ/NOC. Należy wtedy zastosować środek antyelektrostatyczny używany do materiałów odzieżowych.
- Materiał DZIEŃ/NOC może ulegać strzępieniu na brzegach w części przezierny. Dotyczy to szczególnie kolekcji DN 200. Nie zalecamy stosowania tej kolekcji w roletach wolnowiszących oraz w roletach bez prowadnic.
- Dopuszczalne jest nieznaczne falowanie materiału, szczególnie w przypadku cienkich materiałów w szerokich roletach (szczególnie kolekcja DN 1000).
- Dopuszczalne jest nieznaczne falowanie materiału, szczególnie przy roletach o większych gabarytach.
- Materiały podgumowane są szczególnie podatne na działanie wysokiej temperatury. Może dochodzić do wybrzuszenia się materiału przy opuszczonej roletce i wychodzenia materiału z prowadnic.
- Podobne wybrzuszenie mogą wystąpić przy materiałach z grup: A600, A900, B400 i B900.
- Roleta materiałowa z materiałem BLACKOUT nie zagwarantuje 100% zaciemnienia ze względu na prześwity przy prowadnicach i belce dolnej.





2. Pielęgnacja rolety materiałowej

- Kasetka rolety oraz prowadnice mogą być czyszczone w ten sam sposób, jak ramy okienne.
- Mechanizm rolety nie wymaga żadnej konserwacji.
- Zakurzenie materiału rolety można usunąć przez delikatne przeczyszczenie suchą czystą szczotką do tkanin, suchą czystą ściereczką lub przez odkurzenie odkurzaczem nastawionym na minimalny ciąg z użyciem odpowiedniej nasadki.
- Materiał rolety nie powinien być czyszczony z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących. Lekkie zabrudzenia można usunąć na sucho jak opisano powyżej.

3. Niewłaściwe użytkowanie

Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru materiału rolety w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Utratę estetyki lub koloru materiału rolety powstałą jako skutek skraplania się pary wodnej na szybie.
- Zerwanie łańcuszka na skutek szarpania przy obsłudze rolety.
- Zagniecenie materiału rolety.
- Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie rolety wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie roleta została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemiczne.
- Niewskazane jest stosowanie szczególnych typów materiałów roletowych (np. materiałów podgumowanych) w kuchniach, łazienkach, toaletach, pływalniach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety lub jej konstrukcji.



OSTRZEŻENIE!



Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz sznurki wewnętrzne operujące produktem.

Aby nie dopuścić do zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznurki poza zasięgiem małych dzieci. Sznurki mogą owinąć się wokół szyi dziecka.

Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce meble od sznurków zasłon okiennych.

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli.