



Plisa Vegas



WAŻNE ZASADY

Plisa powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania i mocnego ciągnięcia, aby nie doprowadzić do przetarcia sznurków lub przetarcia elementów PCV od sznurków.

Profil plisy należy trzymać prostopadle do szyby, gdy podnosimy i opuszczamy plisę.

DOBRZE



ŹLE



Szczegółowe zasady zawiera:
"Instrukcja Użytkowania i Konserwacji Produktu"